Manuel d'installation rapide

Sirène extérieure BX-8

La sirène extérieure BX-8 est équipée de 7 micros interrupteurs (SW1 à SW7).

1. SIRENE

Glisser l'interrupteur principal sur la position ON

2. SIRENE

Glisser SW1 en position ON (bip et flash)

3. CENTRALE

Accéder au « Menu Program »

#

CODE-USAGER OK

CODE-MASTER OK

4. CENTRALE

Enregistrer la sirène sur la centrale

Element + / - OK

Program siren OK

Apren Siren OK (sirène : flash) (centrale : bip long)

5. SIRENE

Glisser SW1 en position OFF (bip et flash)

6. CENTRALE

Désactiver l'autoprotection de la sirène

Element + / - OK

Program siren OK

AP Siren NON OK (sirène : bip court) (centrale : bip long)

7. SIRENE

Fixer la sirène extérieure

8. CENTRALE

Réactiver l'autoprotection de la sirène

Element + / - OK

Program siren OK

AP Siren OUI OK (sirène : bip court) (centrale : bip long)

9. CENTRALE

Activer la confirmation sonore de mise en marche/arrêt de l'alarme

Element + / - OK

Program siren OK

Confirm OUI OK (sirène : bip court) (centrale : bip long)

10. CENTRALE

Désactiver l'accompagnement sonore par la sirène des temporisations d'entrée et sortie

Element + / - OK

Program siren OK

Entree Son NON OK (sirène : bip court) (centrale : bip long)

FIN